

VMG8324-B10A Türk Telekom

Kablosuz N VoIP GATEWAY



Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

İmalatçı - Üretici Firmanın

Ünvanı:	ZyXEL Communications	Co	rporation
Adresi:	Hsinchu Office	:	No. 6, Innovation Road II, Science-Park,HsinChu, 300,Taiwan
Telefon:	+886 3 5783942	Fax	:: +886 3 5782439

İthalatçı Firmanın

Ünvanı:	ZyXEL İletişim Teknolojil	eri A.Ş.
Adresi:	Kaptanpaşa Mahallesi, P No: 73/13 Kat: 6 Okmeyo	iyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza lanı - Şişli / İSTANBUL
Telefon:	444 1 150	Faks: (212) 220 25 26
E-posta:	Satış Servisi: bilgi@zyxe	I.com.tr Teknik Servis: destek@zyxel.com.tr

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- · Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız.
- Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz.
- Arıza durumunda 444 1 150 numaralı ZyXEL İtelişim Hattı'ndan destek alabilirsiniz veya <u>www.zyxel.com.tr</u> adresinden çağrı açabilirsiniz. Ürünün seri numarasını sökmeyiniz veya üzerini kapatacak şekilde nerhangı bir madde yapıştırmayınız.
- · Ürünü sıvı temasından koruyunuz, nemli ortamlardan uzak tutunuz.
- · Ürünün hava kanallarını kapatacak şekilde konumlandırmayınız, yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- · Ürünü darbeden koruyunuz, düşürmeyiniz.
- · Kurulum ve kullanım için kılavuzun devamında yer alan önergeleri takip edebilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- · Taşıma ve nakliye esnasında ürün orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.
- · Ürün nakliye esnasında düşürülmemeli ve darbelere karşı korunmalıdır.
- · Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

Kullanım Sırasında İnsan veya Çevre Sağlığına Tehlikeli veya Zararlı Olabilecek Durumlara İliskin Uyarılar

- · Cihazınızı yüksek ısı yayan kaynaklardan uzak tutunuz.
- Elektrik çarpma tehlikesinden korunmak için cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda çalıştırmayınız. Cihazınıza sıvı temasından kaçınınız.
- · Cihazınızı daima 220V'luk şehir şebekesinde kullanınız.

Kullanım Hatalarıyla İlgili Bilgiler

- · Cihazınızı sadece orijinal güç adaptörü ile çalıştırınız.
- · Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz.
- Ürünün hava kanallarını kapatacak şekilde konumlandırmayınız.

Özellikler ile İlgili Tanıtıcı ve Temel Bilgiler

Sistem Özellikleri (VMG8324-B10A Türk Telekom)

Kablosuz

- · IEEE 802.11n 2.4GHz'de 300Mbps'lara varan veri hızı
- Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)
- WEP veri sifreleme (64/128bit)
- · WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Wi-Fi zamanlama
- · Coklu SSID

VDSL ve ADSL Uvumluluk

- · VDSL2/ADSL2+ uyumluluk
- · VDSL2 (G.993.2), bant plan Annex A, Annex B (POTS üzerinden)
- 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a profil desteği
- VDSL1 (G.993.1)
- · ADSL2+ (G.992.5) Annex A. I. M desteği
- · ADSL2 (G.992.3) Annex A, I, L, M desteği
- · ADSL (G.992.1) Annex A
- ANSI T1.413 Issue 2
- · G.INP (G.998.4)
- · G.vector (G.993.5)

Ses İşlevselliği

- SIP v2 (RFC 3261)/SDP (RFC2327/3264)
- BTP/BTCP (BEC1890)
- Codec: G.711, G.726, G.722
- · G.168 echo cancellation
- · Voice Activity Detection (VAD) / Comfortable Noise Generator (CNG)
- · Dynamic iitter buffer
- Dual Tone Multi Frequency (DTMF)
- CLIP/CLIR
- * DNS SRV

Telefon Özellikleri

- Caller ID (FSK.DTMF)
- · Call forwarding (No condition, Busy, No answer)
- · Call transferring (Blind, ConsultOnHold, Attendant)
- 3 yollu telekonferans
- Conference-DSP local mixer
- Interactive Voice Response (IVR)
- · Flash hook timer
- Message waiting indicator (RFC 3842)
- T.38 fax relay
- · Transparent fax rely over G.711
- Değiştirilebilir dial plan (RFC3525 section 7.1.14)

Yönlendirme/Köprü Özellikleri

- IEEE 802.1d seffaf köprüleme
- PPPoE (RFC 2516)
- MAC kapsülleme vönlendirmesi/IPoE
- NAT / NAPT
- NAT sunucu (Port Yönlendirme)
- DHCP istemci/sunucu/aktarma
- DNS proxy / Dinamik DNS
- · Statik route / policy routing

 IGMP v1.v2 IPv6

Güvenlik

- Güvenlik Duvarı
- Paket filtreleme
- DoS atak önleme
- Ebeveyn kontrolü

USB

- Dosya paylaşımı
- Yazıcı sunucusu
- Medya sunucusu

Donanım Özellikleri

WAN

· Giga-Ethernet WAN portu için 1*RJ-45

ΙΔΝ

· 4*10/100/1000Mbps Oto MDI/MDIX RJ-45 portlari

Kablosuz

2*3dBi dahili anten (2.4GHz)

Buton

- Reset butonu
- · WPS acma/kapama butonu
- · WLAN acma/kapama butonu
- LED acma/kapama anahtari

USB 2.0 portu

DSL, INTERNET, WAN, ETHERNET, WIFI 2.4G, USB1 ve USB2 Güç Kaynağı: 12V DC

Fiziksel Özellikleri

- · Ürün ölçüleri (W x D x H): 206 x 181 x 35 mm (8.11" x 7.12" x 1.38")
- Ürün ağırlığı: 560 g (1.24 lb)
- · Kutu ölcüleri (W x H x D): 325 x 245 x 66 mm (12.79" x 9.64" x 2.6")
- Kutu ağırlığı: 1.090 g (2.41 lb)

Cevresel Özellikler

- İşletim Ortamı:
- Sıcaklık: 0°C 40°C (32°F 104°F)
- · Nem: 20% 85% RH (yoğuşmasız)
- Depolama Ortamı: Sicaklik: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
- · Nem: 20% 90% (yoğuşmasız)

Belgelendirme

EMC EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022 Sinif B

Emniyet

EN60950-1

Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

- · Ürünün bakım ve temizliğini yapmadan once elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- · Donanım sorunları için Yetkili Teknik Servisle bağlantı kurulmalıdır.

Periyodik Bakımlarla İlgili Bilgiler

Kuru bir bez kullanarak cihazınızın üzerinde oluşabilecek tozlarını alınız.

Bağlantı ve Montaj İle İlgili Bilgiler

Bağlantı ve montaj ile ilgili bilgi almak için kılavuzun takip eden bölümlerini inceleyiniz.

Cihazın Kullanım Ömrü

Bu cihazın ortalama kullanım ömrü 7 yıldır.

Servis İstasyonu ile Yedek Parça Malzemelerinin Temin Edilebileceği Yer

Ünvanı:	ZyXEL İletişim Te	knolojileri A.Ş.
Adresi:	Kaptanpaşa Maha No: 73/13 Kat: 6	allesi, Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Telefon:	444 1 150	Faks: (212) 220 25 26
E-posta:	Satış Servisi: bilo	i@zvxel.com.tr Teknik Servis: destek@zvxel.com.tr

Ulusal Kısıtlamalar

Bu cihaz aşağıda belirtilenler dışındaki tüm AB ülkelerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ev ve ofis kullanımına yöneliktir (ve AB 1999/5/EC yönetmeliklerine uyan diğer ülkeler):

Ülke	Kısıtlama	Neden/açıklama
Bulgaristan	Yok	Dış mekan kullanımı ve kamu hizmeti için genel
		izin gerektiriyor
Fransa	Dış mekan kullanımı	Askeri Telsiz Kestirmesi kullanımı. Akım rahatlamalı
	2454-2483.5 MHz bandı	düzenlemenin sağlanabilmesi için son yıllarda 2.4
	içerisinde 10 mW e i r p ile	GHz'lik bandın düzenlenmesi devam ediyor. Tam geçiş
	sınırlandırmıştır.	2012 yılı için planlandı
İtalya	Yok	Kendi arazileri dışında kullanım için genel izin gerekli
Lüksemburg	Yok	Ağ ve servis tedariği için genel yetkilendirme gerekiyor
		(spektrum için değil)
Norveç	Uygulandı	Bu alt bölüm, Ny-Alesund merkezinden 20 km'lik bir
		yarıçap dahilindeki coğrafi alan için geçerli değildir
Rusya Federasyonu	Yok	Sadece iç mekanlardaki uygulamalar için

LED Göstergeleri

Aşağıdaki göstergeler VMG8324-B10A Türk Telekom cihazınız üzerindeki ledleri göstermektedir. Tabloda ise bu ledlerin tanımlaması görülmektedir.



LED	RENK	DURUM	TANIM
PWR/SYS	Yeşil	Yanıyor	Cihaza güç gelmektedir ve kullanıma hazırdır.
Ċ,		Yanıp sönüyor	Cihaz kendi iç testini yapmaktadır.
	Kırmızı	Yanıyor	Cihaz iç testini yaparken bir hata algıladı veya bir hata mevcut.
		Yanmıyor	Cihaza güç gelmiyor.
INTERNET	Yeşil	Yanıyor	Cihazın bir IP bağlantısı mevcut, fakat bir trafik yoktur.
۲			Cihazınız bir WAN IP adresine sahiptir (statik veya DHCP sunucu tarafından atanmış), PPP haberleşmesi başarıyla tamamlanmıştır (eğer kullanıldıysa) ve WAN bağlantısı bağlıdır.
		Yanıp sönüyor	Cihaz IP trafiği gönderiyor veya IP trafiği alıyor.
		Yanmıyor	İnternet bağlantısı yoktur veya ağ geçidiniz köprüleme modundadır.
	Kırmızı	Yanıyor	Cihaz IP bağlantısı kurma girişiminde bulunmuştur fakat başarsız olmuştur. Mümkün olan sebepler, DHCP sunucu tarafından herhangi bir müdahale olmaması, PPPoE müdahalesi olmamasıdır. PPPoE yetkilendirme başarısız olmuştur.
WAN	Turuncu	Yanıyor	Cihaz WAN portundan başarılı bir 10/100Mbps Ethernet bağlantısı yapmıştır.
3		Yanıp sönüyor	Cihaz 10/100Mbps'de WAN portundan/portuna veri gönderiyor veya alıyor.
		Yanmıyor	WAN tarafında herhangi bir Ethernet bağlantısı yoktur.
LAN	Yeşil	Yanıyor	Cihazın LAN tarafındaki bir cihazlar ile başarılı bir 1000Mbps'lık bir Ethernet bağlantısı vardır.
		Yanıp sönüyor	Cihaz 1000Mbps'de LAN portundan/portuna veri gönderiyor veya alıyor.
		Yanmıyor	LAN tarafında herhangi bir Ethernet bağlantısı yoktur.

LED	RENK	DURUM	TANIM
WiFi 2.4G	Yeşil	Yanıyor	2.4GHz kablosuz ağ etkinleştirildi.
- 11 C		Yanıp sönüyor	Cihaz 2.4GHz kablosuz istemcilerle haberleşiyor.
2.4G	Turuncu	Yanıp sönüyor	Cihaz 2.4GHz kablosuz istemciyle WPS bağlantısı kuruyor.
		Yanmıyor	2.4GHz kablosuz ağ aktif değil.
USB1	Yeşil	Yanıyor	Cihaz USB1 girişinde bir USB bağlantısı algıladı.
***1		Yanıp sönüyor	Cihaz kendisine bağlı olan USB cihazından/cihazına veri gönderiyor veya alıyor.
		Yanmıyor	Cihaz USB1 girişinde herhangi bir bağlantı algılamadı.



Reset Butonu

Eğer şifrenizi unuttuysanız veya Web Yapılandırıcınıza erişemiyorsanız, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek için cihazın arka yüzeyindeki **RESET** butonunu kullanmanız gerekecektir. Bu daha önceki mevcut ayarlarınızı kaybedeceğiniz ve şifrenizin "turktelekom" olacağı anlamına gelir.

Cihazınızı resetlemek için;

- Cihazınızın PWR/SYS ledinin yanıyor olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeniz için RESET butonuna 10 saniye kadar basınız veya PWR/SYS ledi yanıp sönünceye kadar basınız ve bırakınız. PWR/SYS ledi yanıp sönmeye başladığında cihaz sıfırlanacaktır ve yeniden başlayacaktır.

Donanım Kurulumu

1. Ayak Donanımı Kurulumu



İnternet Kurulumu

1. Web tarayıcınızı (İnternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) açınız ve adres satırına "192.168.1.1" (cihazınızın varsayılan IP adresi) giriniz.



 Gelen pencerede Username olarak admin, Password olarak turktelekom yazarak Login'e tıklayarak giriş yapınız.





Eğer login ekranı açılmazsa, web tarayıcınızın pop-up windows, Javascript ve Java izinlerini aldığından emin olunuz. Bilgisayarınız DHCP sunucudan bir IP adres almalıdır.

 Cihazınızın arayüzüne giriş yaptınız. Karşınıza cihazın menülerinin olduğu bir ekran gelecektir.



 Burada Status bölümüne tıkladığınızda cihazınızın sistem bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

Status					None ~
Jevice Information		System Status			
lost Name:	ZYXEL	System Up Time:	0 days: 0 hours: 14 minutes		
Aodel Number:	VMG8324-B10A	Current Date/Time:	01 Jan 2016 03:25:39		
Firmware Version:	1.00(AAWV.0)64	System Resource:			
VAN Information		- CPU Usage		4.03%	
AN Information			-		
- IPv4 Address:	192.168.1.1	- Memory Usage:	and the second second second second second second second second second second second second second second second	66%	
- IPv4 Subnet Mask:	255.255.255.0				
- DHCP:	Server				_
- MAC Address:	FC:F5:28:C8:F4:14	Interface Status			Netw
VLAN Information		Interface	Status	Rate	Map
- MAC Address:	FC:F5:28:C8:F4:15	1 4 14	Mallah	A1/4	-
- Status:	On	LAND	Notine	PEP.	- 6
- SSID:	ZyXEL_HGW_VYTKW	LAN2	Notink	N/A	
- Channel:	Auto (Current: 9)	LANA	Noblik	100044 / Evil	Oreal Devi
- Security:	Mixed WPA2-PSK/WPA-PSK	LANA	Up	2004	
- 802.11 Mode:	802.11b/g/n Mixed	Ethamat WAN	Nolink	SOUM	
- WPS:	Configured	Eblemet woon	HOLIN	nua.	_
Security		THE OWNER DURING THE			-
- Firewall :	Medium	CONTINAN STATISTICS			-
		Link Status: Down			

 Status durumunu inceledikten sonra Network Map butonuna basınız ve cihazın menülerinin olduğu arayüze geliniz. Burada Network Setting > Broadband menüsüne tıklayınız.

ZyXEL VMG8324-B10A						English V	E Legout
Network Map					e 🔛		None 🗸
🛛 👱 Г							
VALIZZZA BILA	Beachard Whiteda Whiteda Whiteda Homa Naturating Wark						Data s
Connection	Status Network Setting	Socurity	VoiP	System Monitor	Maintenance		

6. Bu menüde cihaz üzerinde yapılandırabileceğiniz WAN arayüzleri gözükecektir.

Add Ne	w WAN Inte	rface											
•	Enable	Name	Type	Mode	Enceps	802.1p/ VPI	802.1q/ VCI	KGMP Proxy	NAT	Default Galeway	IPv6	MLD Proxy	Modify
1	N	MyISP	Ethernet	Rosting	PPPoE	0	35	N	Y	Y	N	N	21
2	N	Tr69Ntp	Ethernet	Routing	IPoE	NIA	NIA	N	Y	N	N	N	21
3	N	VolP_ETH	Ethernet	Routing	IPOE	0	46	N	Y	N	N	N	21
4	14	iptv_ETH	Ethernet	Routing	PoE	0	55	Y	Y	N	N	N	21

 WAN LED yeşil yanıyor ise birinci satırın sonundaki Edit butonuna tıklayınız. Gelen penceredeki bilgilerin doğruluğunu teyit ediniz ve PPP bilgisini giriniz. (Bu bilgi Servis Sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adı ve şifre bilgisidir.) Apply butonuna basınız. Cihazınızın kurulumu tamamlanmıştır.

VMN Konfigürasyonu Düzenle		×
Genel		^
Etkin		
Ad :	My/SP_ETH	
Tipi :	Ethernet 🗸	
Mod :	Yönlendirme 🗸	
Kapsülleme:	PPPoE ~	
IPv6/IPv4 Durumu:	Sadece IPv4 v	
PPP Bilgisi		
PPP Kullanici Adi :	thetpppoe @thet	
PPP Şifre :		
ÖRNEK		
PPP Kullanici Adi :	mehmetplatin @counet	
PPP Şifre :	1234	
Kullanıcı adınızı ve Şifrenizi internet servis sağlayıcınız il bilmiyorsanız internet bizmetini aldığınız servis sağlayır	e yaptığınız sözleşmenizde verildiği şekilds (lütfen bakınız örnek) yazmanız gerekmektedir. Kullanıcı adınızı ının müsteri hizmetlerini azavarak öğrenmeniz gerekmektedir.	
PPP Tetik Tipi :	Otomatik Olarak Bağlanma OTalep üzerine bağlanma OManuel	v
	Uygula İptal e	t

 WAN LED'iniz turuncu yanıyor ise ikinci satırın sonundaki Edit butonuna tıklayınız. Gelen penceredeki bilgilerin doğruluğunu teyit ediniz ve PPP bilgisini giriniz. (Bu bilgi Servis Sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adı ve şifre bilgisidir.) Apply butonuna basınız. Cihazınızın kurulumu tamamlanmıştır.



İnternet lediniz hattınız ADSL ise yeşil, hattınız VDSL ise turuncu olarak yandığını gözlemleyiniz.

WAN Configuration Edit		×
General		
Active	×	
Name :	VDSL	
Type :	ADSL/VDSL over PTM V	
Mode :	Routing •	
Encapsulation:	PPPoE •	
IPv6/IPv4 Mode:	IPv6/IPv4 DualStack *	
PPP Information		
PPP User Name :		
PPP Password :	password unmask	
PPP Trigger Type :	Auto Connect Connect on Demand Manual	
IDLE Timeout [minutes]:	6	
PPPoE Service Name :		
PPPoE Passthrough :	0	
IP Address		
		Apply Cancel

 Daha sonra kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için Network Setting > Wireless > General menüsüne gidiniz. Bu menüde Wireless Network Setup bölümünde yer alan Wireless seçeneğini Enable yapınız.

						English V	E ros
itwork Map					- 28		None
Internet							
	> Droadband						
VM08324-818A	> Home Networking						
Sercen	 Houting QoS 						
	IN NAT IN DNS						
	 Interface Group USD Service 						
	-	~		-			
		S					
Connection Sta	tis Network Setting	Security	VolP	System Monitor	Maintenance		
Connection Sta	Ing Network Setting	Security	VolP	System Mostlor	Mantenance		
Connection Sta	Ins Network Setting	Security	VolP	System Monitor	Mantenance		
Connection 513	Network Setting	Security	VolP	System Montice	Maintenance	🔮 English 🗸	(B 100
Connection Sta ZyXEL VMG8324-B10A Wrekess	In Network Selling	Security	VolP	System Monifer	Maintenance	🔮 English 🗸	E rob
Connection Sti SyXEL VMG8324-B10A Vireless Gameral Nore AP MAC Authentication	WPS WMM W	Security IDS Others	VoP Channel Status	System Nosilier	Mantenance	(¶ English ∨	E log
Connection Ste CyXEL VMG8324-B10A VireNess General More AP MAC Authentiscation	WPS WMM W	Security IDS Others	VoP	System Monifed	Mantenzoce	t English v	E 1.00
Connection 314 Connection 314 Connection 314 Connection 314 Connection 314 Connection 314 Connection Connection 314 Connection Connection 314	WPS WMM W SID) and a security lowel area	Security IDS Others Dasic elements to sta release horoadi.	VoiP Channel Statue	System Monitor	Maintenance	g English 🐱	E Lop
Consection Sta Consection Sta Consection State	WPS White W SID) and a security lovel are proved access or damage via wi	Security VDS Others Dasic elements to state releas notwork.	VoiP Chennel Status at a wreless servi	System Monitor	Maintenance	English wa	C 1.00
Consection 310 CONSECTION DE C	WPS WMM W SDD) and a security level are level access of damage via via	Deabled (cettings	VerP Channel Statur et a wireless servi	system Monitor	Maintenance	€ English ↔	(too
Connection 101	WPS WMM W SED and a security lovel are SED and SED	Security IDS Others Desched (settings Desched (settings)	VerP Channel Statur at a wireless servi	system Monitor	Mainteounce ed to set a securit	g Engleh ♥	E to:
Connection 101 CyCEL VARCED FOR WITHOUT THE VARCED FOR ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY	Nor Mathemitik Setting WPS WMM 00 SED) and a security level are SED and a security level are SED and a security level are SED and a security level are SED and a security level are SED and SECURITY SECU	TDS Others TDS Others TDS Others TDS Others TDS Others TDS TDS TDS TDS TDS TDS TDS TDS TDS TDS	VerP Channel Statur at a wireless servi	s system Monitor s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	Maintenance	्रु English 🗸	
Connection State	WPS WARK W WPS WARK W SDD) and a security level as beed access of damage view 2009 cc. 2009 cc.	ADS Others ADS Others ADS Others Datic Hamach To Market Datic Hamach To Market Datic Hamach To Market Batter Batte	VusP Channel Statur at a windess servi	s system Monitor s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	Mainteounce	€ English ∨	
Connection State Connection State Connection Conn	WDFS WMM W WDFS WMM W SEC and a security lowed are 2000 cm 2000 cm 2000 cm 2000 cm 2000 cm 2000 cm 2000 cm 2000 cm	ADS Others Dask Hamen Io sta Dask Hamen Io sta Dask Hamen Io sta Dask Hamen Io sta Dask Ustranov Bate W. VyToW Do	Voor Channel Statur at a windess servi	5 5 6 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Musicounce ed to set a securit	€ English V	
Connection State CVXEL VACUUS2443 (KA WINNE Connect Winners W	WPS WARK W WPS WARK W SCO and a security level are and a construction of any Construction Auto ~ Auto ~ Construction Con	Source Sourc	VusP Channel Status at a windess servi	s system Monitor s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	Austroance	्रु Engleta 🗸	
Connection State System Control States Markets Network States Markets Netwo	WPS WAAA W SDD and a security level are Code Secure of damped on the Code Secure of damped on the Code Secure of the Secure	Security IDS Others Deate elements to sis Electric elements to sis Electric Deateled (settings Electric M_VTTOW 0 Electric Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto	VueP Channel Status at a workess serve are invalid when	system Booller	Maintenance ad to set a securb	्रु दिस्तुप्रेको च्य	

10. Wireless seçeneğini Enable ettikten sonra aynı menüde Wireless Network Settings bölümünden Wireless Network Name (SSID) seçeneğinden Kablosuz Ağınıza farklı bir kendinizin belirleyeceği bir isim verebilirsiniz. Security Level bölümünden ise belirlediğiniz Kablosuz Ağ Adınıza göre kendinizin belirleyeceği kişisel bir şifre girerek yapılandırabilirsiniz. Ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra Apply butonuna basınız.

YXEL VMG8324							🔮 English 🔹	🕒 Log
1011153		2.40	ton - brittone (setting					
Channel :		Auto	Current 9 more.					
Wireless Network	Settings							
Wireless Network Nam	ie (SSID) :	ZyXEL,	HGW_VYTKW					
		🗆 Hide	SSID					
		Clier	it isolation					
		MBS	SID/LAN Isolation					
		Enha	inced Multicast Forwardi	19				
BSSID:		FC/F5/2	8.C8.F4:15					
Security Level								
	No Security	Basic	More Secure (Recommended)					
		•	÷					
			0	-				
	Particip Mada	WPA2-PSK T						
	Generale corrected	automatically						
					-			
			N		\sim	12		
	Connection Status	Naturek Setting	En custo	Hull	Proton Meniter	Majotaganco		





Security Level bölümünde cihazınız varsayılan bir şifreyle gelmektedir. Şifre değişikliği yapabilmeniz için "Generate password automatically" seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Tıkladıktan sonra kendi kişisel şifrenizi oluşturabilirsiniz.

 Kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırdınız. Yapılandırmış olduğunuz ayarları Status ekranından görebilirsiniz.

Status				Refresh interval: N	ne
Device Information		System Status			
Host Name:	ZyXEL	System Up Time:	0 days: 0 hours: 28 minute	1	1
Model Number:	VMG8324-B10A	Current Date/Time:	01 Jan 2016 04:41:06		
Firmware Version:	1.00(AAWV.0)b4	System Resource:			
WAN Information		- CPU Usage:		6.50%	
AN Information			-	644	
- IPv4 Address:	192.168.1.1	- Memory Usage.	and the second se	0079	
- IPv4 Subnet Mask:	255.255.255.0				
- DHCP:	Server				
- MAC Address:	FC:F5:28:C8:F4:14	Interface Status			
WLAN Information		Interface	Status	Rate	
- MAC Address:	FC:F5:28:C8:F4:15	1 4 4 4	Mal inte	NZA	
- Status:	On	LAN2	Notick	NA	
- SSID:	ZyXEL_HGW_VYTKW	LANZ	Nolink	NIA	
- Channel:	Auto (Current 9)	LANA	lin	100004 / Evel	Ď
- Security:	Mixed WPA2-PSK/WPA-PSK	UNIN N	Up	2004	
- 802.11 Mode:	802.11b/g/n Mixed	Ethernet WAN	Nolink	NA	
- WPS:	Configured	Continue viver	PRODUCT N	1404	
security		The solution of the local sectors			
- Firewall	Medium	Eulerwan Statistics			

Port Yönlendirme (NAT)

- 1. VMG8324-B10A Türk Telekom cihazınızı açınız.
- 2. Cihazınızı Ethernet kablosuyla bilgisayarınıza bağlayınız.
- 3. Adres satırınıza 192.168.1.1 IP adresini yazarak cihazın arayüzüne giriniz.
- Gelen ekranda Username olarak admin, Password olarak turktelekom yazınız. Daha sonra gelen ekranda Skip seçeneğine tıklayınız.

ZyXEL	
Welcome Welcome to VMG8324-B10A configur and password to login.	ation interface. Please enter username
Username:	
Password:	

5. Cihazınızın arayüzünde Network Setting > NAT menüsüne gidiniz.



6. Burada yeni bir Port Yönlendirme kuralı tanımlamak için Add kısmına tıklayınız.



 Gelen pencerede port yönlendirme ayarlarınızı yapınız. İlgili WAN arayüzü seçmeniz gerekmektedir.

Active Active	h	
Service Name :	test	
WAN Interface :	MyISP_ETH •	
Trigger Start Port :	8080	
End Port:	8080	
Translation Start Port :	80	
Translation End Port :	80	
Server IP Address :	192.168.1.33	
Protocol :	TCP •	
Note: 1. If Start Port and End Po Start Port can be configura humber, its means cofigure	rt configured to the same port, the input ble, and when user configure this value for Port Translation.(one to one mappi	t text of Translation • to different port ng)

8. Cihazınızın port yönlendirme ayarlarını yapılandırdınız.



IPSec VPN Kurulumu

- 1. VMG8324-B10A Türk Telekom cihazınızı açınız.
- 2. Cihazınızı Ethernet kablosuyla bilgisayarınıza bağlayınız.
- 3. Adres satırınıza 192.168.1.1 IP adresini yazarak cihazın arayüzüne giriniz.
- Gelen ekranda Username olarak admin, Password olarak turktelekom yazınız. Daha sonra gelen ekranda Skip seçeneğine tıklayınız.

ZYAEL	
Welcome	
Welcome to VMG832 and password to logi	4-B10A configuration interface. Please enter username n.
Username:	
Password:	

 Cihazınızın arayüzünden Security > IPSec VPN menüsüne tıklayınız. Yeni bir IPSec VPN yapılandırmak için Add New Connection bölümüne tıklayınız.



Setup Monitor						
IPSec can be used to prote host. You can add or remov	ct data flows between a p e IPSec tunnel connectio	air of hosts (computer users or ns from this page.	servers), security gateway	s (routers or firewalls), or bet	ween a security gateway and a	
Add New Connection						
	Status	Connection Name	Remote Gateway	Local Addresses	Remote Addresses Modif	× 1
Note:						
Note: IPSec tunnels follow the f	Firewall Security Level. Yo	eu can add Firewall ACL Rule to	accept some services.			
Note: IPSec tunnels follow the f	Tirewall Security Level. Yo	ru can add Firewall ACL Rule to	accept some services.			
Note: IPSec tunnels follow the f	Tirewall Security Level. Yo	w can add Firewall ACL, Rule to	accept some services.			
Note: IPSec tunnels Solow the f	Firewall Security Level. Yo	w can add Firewall ACL Rule to	accept some services.			
■ Note: IPSec tunnets follow the P	Firewall Security Level. Yo	eu can add Firewall ACL, Role to	accept some services.			

6. Gelen ekranda IPSec VPN ayarlarınızı yapılandırınız. IPSec VPN ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra **Ok** butonuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.





 Ayarlarınızı kaydettikten sonra Security > IPSec VPN > Setup ekranında yapılandırdığınız IPSec VPN aktif olarak gözükecektir. Security > IPSec VPN > Monitor ekranında ise yapılandırdığınız IPSec VPN'in durumu gözükecektir. IPSec VPN bağlantınız başarılı bir şekilde kurulmuştur.

IPSec can be used to pro host. You can add or rem	elect data flows between a rove IPSec tunnel connecti	pair of hosts (computer users or ons from this page.	servers), security gateway	s (routers or firewalls), or b	elween a security galeway a	and a
Add New Connection						_
	Status	Connection Name	Remote Gateway	Local Addresses	Remote Addresses	Modify
1	Enable	test	88 238 11 28	192.168.1.0	192.168.2.0	21
Note:						

top wonne					
The status of IPSe	c Tunnel is displayed on this page	You can trigger the IPSec Tunne	I or change its status by clicking	the button in the table.	
Monitor Refresh Interval :		No Refresh 🗸			
Status :					
Status	Connection Name	Remote Gateway	Local Addresses	Remote Addresses	Action
	test	88.238.11.28	192 168 1.0	192.168.2.0	Processing
IPSec tunnels f	oliow the Firewall Security Level 1	'ou can add Firewall ACL Rule to a	ccept some services.		

Ebeveyn Kontrolü

- 1. VMG8324-B10A Türk Telekom cihazınızı açınız.
- 2. Cihazınızı Ethernet kablosuyla bilgisayarınıza bağlayınız.
- 3. Adres satırınıza 192.168.1.1 IP adresini yazarak cihazın arayüzüne giriniz.
- Gelen ekranda Username olarak admin, Password olarak turktelekom yazınız. Daha sonra gelen ekranda Skip seçeneğine tıklayınız.

Welcome to VMG and password to I	1324-B10A configuration interface. Please enter username ogin.
Username:	
Password:	

 Cihazınızın arayüzünden Security > Parental Control menüsüne gidiniz. Bu menüde General kısmında Parental Control özelliğini Enable yapınız.

To limit the time of usi	ng internet or to prevent for	nily members from inappropriate conten	its and online activities, the administrate	r can define Parent	ol Control Profile (PCP) to
a specific form heres	nik usan. Ai mataman di 20 p	atomes can be change.			
General Parantal Control -		Enable O Dirable (vel)	iner me invalid when dirabled	r i	
Parental Control Prof	The (PCP)			1	
Add new PCP					
# Status	PCP Name	Home Notwork User MAC	Internet Access Schedule	Network	Websile Modily
					Apply Cance

 Daha sonra yeni bir Parental Control Profile (PCP) oluşturmak için Add new PCP kısmına tıklayınız.

Add Here Pocho	Add Discked Site IIDI Keeward	
A second	Add Blocked Stellfitt. Keyword Stell/EL, Keyword: Tablo Stell/EL, Keyword: Tablo Stell/EL, Keyword: Tablo Stell/EL, Keyword: Tablo Stell/EL, Keyword: Tablo Stell/EL, Keyword: Tablo	
	OK Can	ncel

Time (Ohent Fact)	Everyday Monday Tuesd	iay 🗷 Wednesday 🗹 Thursday ᢞ Friday ᢞ Sa	aturday 🗹 Sunday
nine (start - End) .	0.00-24:00		
	00:00		24:00
	📗 No access 📕 Authorized access		
Network Service			
Network Service Setting :	Block V selected service(s)		
Add new service			
# •	Service Name	Protocol:Port	Modify
locked Site/URL Keyword			
Add Delete			
Yahoo			
www.yahoo.com			

 Ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra Ok butonuna tıklayınız. Şimdi aşağıdaki ekranın geldiğinden emin olunuz. Yani kuralınızın aktif ve kullanıcı erişim kontrolünüzün aktif olduğundan emin olunuz.

a spe	nit the time of us cific home netw	ing Internet or to prevent fa ork user. A maximum of 20	nily members from inappropriate conter profiles can be created.	its and online activities, the administrator ca	n define Paren	tal Control Profile (F	PCP) to
Gener	ral						
Paren	tal Control :		Enable Disable (set	ings are invalid when disabled)			
Paren	tal Control Pro	file (PCP)					
Add	new PCP					land the	
	Status Q	vibro	Home Network User MAU	CONTRACTOR CONTRACTOR	Network.	Conformat	Notity
Ľ	. v.	,					10.0
						Apply	Cancel

 Ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra yeni bir tarayıcı açınız ve engellediğiniz siteyi veya kelimeyi giriniz. Böylece gerekli kısıtlamaları yapmış olacaksınız.





www.zyxel.com

AB Uygunluk Taahhütnamesi

Bu beyan tek sorumluluğumuzda gerçekleşmiştir.

Ürün :	Kablosuz	N VoIP IA	D Gigabit	Ethernet	Gateway

Model : VMG8324-B10A Türk Telekom

İTHALATÇI/ÜRETİCİ FİRMA VE TCF DOSYASI ŞURADA BULUNMAKTADIR:

Şirket	:	ZyXEL Communications Corporation
Adres	:	1.No. 2, Gongye E. 9th Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu,
		Taiwan, R.O.C.
		2.No. 6, Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu,
		Taiwan, R.O.C.
		3. Generatorvej 8D, 2860 Søborg, Denmark

Bu beyan aşağıdaki gerekliliklere uygunluğu belirtir:

Temel Gereklilikler	Uyumluluk Varsayımı
Directive 2014/35/EU	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
(LVD)	
Directive 2014/30/EU	EN 55022:2010+AC:2011
(EMCD)	EN 61000-3-2:2014
	EN 61000-3-3:2013
	EN 55024:2010
	EN 301 489-1 V1.9.2
	EN 301 489-17 V2.2.1
Directive 1999/5/EC	EN 300 328 V1.8.1
(R&TTE)	EN 62311:2008
Directive 2011/65/EU	EN 50581:2012
(RoHS)	
Directive 2009/125/EC	EN 50564:2011
(ErP)	EN 50563:2011

ZyXEL Communications Corporation 2016-06-13

Richard Hsu / Senior Manager Quality Management Division

Yayım Tarihi



www.zyxel.com

EU Declaration of Conformity

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product	:	Wireless N V	oIP IAD	Gigabit	Ethernet	Gateway
---------	---	--------------	---------	---------	----------	---------

Model : VMG8324-B10A Türk Telekom

IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company	:	ZyXEL Communications Corporation
Address	:	1.No. 2, Gongye E. 9th Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu,
		Taiwan, R.O.C.
		2.No. 6, Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu,
		Taiwan, R.O.C.
		3. Generatorvej 8D, 2860 Søborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in conformity with the following presumption of conformity :

Essential requirements	Presumption of conformity
Directive 2014/35/EU	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
(LVD)	
Directive 2014/30/EU	EN 55022:2010+AC:2011
(EMCD)	EN 61000-3-2:2014
	EN 61000-3-3:2013
	EN 55024:2010
	EN 301 489-1 V1.9.2
	EN 301 489-17 V2.2.1
Directive 1999/5/EC	EN 300 328 V1.8.1
(R&TTE)	EN 62311:2008
Directive 2011/65/EU	EN 50581:2012
(RoHS)	
Directive 2009/125/EC	EN 50564:2011
(ErP)	EN 50563:2011

ZyXEL Communications Corporation 2016-06-13

Richard Hsu / Senior Manager Quality Management Division

Date of issue

www.zyxel.com.tr



Üretici veya	i İthalatçı Firmanın:	Satıcı Firmanın:		
Unvanı: Adresi:	ZyXEL İletişim Teknolojileri A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat'6 Okmevdanı-Şişil/İSTANBU	Unvanı: Adresi:		
Telefonu: Faks: e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	444 11 50 (212) 220 25 26 Satış Servis: bilgi@2yxel.com.tr Teknik Servis: destek@2yxel.com.tr Teknik Servis: destek@2yxel.com.tr	Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:		

Malın

Cinsi: Ağ Ürünleri Markası: ZyXEL Modeli: WMG8324-B10A Serisi Garanti Süresi: 3 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 a. Sözlesmeden dönme.
 - b. Satis bedelinden indirim isteme.
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - c. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkımı seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- 6. Main tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi çerkinde mala ilişkin anzanın yekli servi sitasyonuna veşva satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetikili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 iş günü çerkinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikdere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerkinde anzalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresi içerkinde
- 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satici tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



